

Signaturforklaring.

BG	=	Belastningsstrøm
BOB	=	Bagudoverbelastningsbeskyttelse
I_n	=	Sikringens mærkestrøm
I_Z	=	Strømværdi for ledninger
I_{Zmin}	=	Mindste tilladelige strømværdi for ledninger
I_{Zt}	=	Strømværdi for ledninger ved den aktuelle omgivelsestemperatur, f.eks. I_{Z32}
I_{Z30}	=	Strømværdi for ledninger ved en omgivelsestemperatur på 30°C
I_B	=	Belastningsstrømmen, (dimensioneringsstrømmen)
I_k	=	Kortslutningsstrøm
I_D	=	Dimensionerende strøm
I_2	=	Den strøm, der sikrer effektiv udløsning af beskyttelsesudstyret, er angivet i produktstandarden eller kan fås fra fabrikanten
K_t	=	Korrektionsfaktor for temperatur
K_s	=	Korrektionsfaktor ved sideløbsberegning
OB	=	Overbelastningsbeskyttelse
S	=	Tværsnitsareal

Niels Windel Kringelum